

- Klucze serwisowe
- Przełącznik kierunku obrotów wrzeciona
- Instrukcje obsługi
- Pakowana w folie
- Przełącznik kierunku obrotów wrzeciona

Wyposażenie dodatkowe:

- Prawe przedłużenie stołu
- Przedłużnie stołu lewe (bez CV6 - wózka do czopowania)
- Czołowe przedłużenie stołu wraz z rolką
- CV6 - wózek do czopowania
- Osłona do czopowania
- CPS - osłona do profilowania
- Obrotowy ogranicznik czopowania Rolka w stole
- Pneumatyczny docisk na wózku do czopowania CV6 - 1 siłownik
- Pneumatyczny docisk na wózku do czopowania CV6 - siłowniki
- Wrzeciono stałe o średnicy 32; 35; 50 mm
- Górny panel kontrolny
- Elektryczne podnoszenie wrzeciona (tylko z górnym panelem ster)
- Posuwy
- Trzyczonowy silnik 12,5 HP (9,2 kW), 400V, 50 Hz